

各位客户:

八开八关模块为了改善六开六关定时错误时易引起事故和控制受干扰产生混乱等缺点特规定:

在每组开关时序上必须是先开后关才执行。先关后开不执行(不执行即不能开,也不能关)

因此在用作路灯控制时,恰好是先关后开(早上关,下午开),所以定时时,开和关不能放在一组,可 1^{ON} 设开, 2^{OFF} 设关就可以了。

建议说明书加一条:

注意:用作路灯控制时,请在 1^{ON} 设置开灯时间, 2^{OFF} 设置关灯时间 (1^{OFF} 、 2^{ON} 处于取消状态)

八开八关与六开六关区别

- 一、按定时键出现八开开关。
- 二、定时完后一分钟不按键能自动回到时钟状态。
- 三、同时按下时钟键、取消/恢复键三秒钟,在 LCD 右上方出现○符号,表示按键已锁定(手动键除外)重复以上操作,可开锁(不作此项操作即同六开六关)。

接线与六开六关完全相同,可当它六开六关使用,线路板不用变。由于八开八关工作电流小,如通电后又取下,会继续显示一段时间,(约 30 秒)如已不显示,再次通电前,请用螺丝刀把背面 100 u 电容短接一下(否则内部有电会不显示,这与使用无关,放心用好了)。

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376